



DISCHI DIAMANTATI

ATTENZIONE!

Leggere attentamente le indicazioni sotto riportate prima dell'uso

1. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

- Un uso improprio o non consentito dei dischi potrebbe causare danni a persone o cose.
- Attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di sicurezza interna e della macchina.
- Controllare visivamente il disco prima dell'uso, se esiste un minimo sospetto che sia danneggiato o abbia subito urti, non usarlo (avvisare il costruttore).
- Scegliere il diametro idoneo alla profondità di taglio, ed evitare assolutamente il contatto delle flange con il materiale durante il taglio.
- Prima di mettere in funzione la macchina assicurarsi che :
 - a) Il disco sia correttamente bloccato all'albero della macchina.
 - b) I sistemi di sicurezza siano presenti, funzionanti e non danneggiati. In caso contrario fermarsi e informare il responsabile interno della sicurezza.
- Non tagliare in prossimità di materiali esplosivi o infiammabili.
- Un'eccessiva pressione, avanzamento o profondità durante il taglio possono surriscaldare il disco danneggiandolo, ma soprattutto, generare pericoli.

Protezione individuale (D.P.I.)

- Se il tipo di disco impiegato non è silenzioso è consigliato l'uso di cuffie e/o protezioni acustiche adeguate.
- Durante il taglio è consigliato l'uso dei seguenti mezzi di protezione individuale: occhiali protettivi, guanti, indumenti protettivi, al fine di evitare danni provocati dalla proiezioni di sfridi prodotti durante il taglio.
- Se durante il taglio si genera polvere o fumo, utilizzare protezioni respiratorie adeguate.
- Detti mezzi sono dipendenti dal tipo di macchina in uso, vedi prescrizioni di sicurezza della macchina.

2. USO NON CONSENTITO

- Non usare i dischi da taglio per la spianatura, molatura, sbavatura o per operazioni diverse dal taglio.
- Non tagliare materiali tossici, nocivi, infiammabili, o ritenuti pericolosi.
- Non tagliare a secco se il disco prevede l'uso dell'acqua.
- Non usare i dischi se tutte le condizioni sotto elencate non sono soddisfatte.

3. ISTRUZIONI PER L'USO

- Assicurarsi che la velocità massima della macchina e la tipologia del materiale da tagliare siano conformi ai dati riportati sul disco.
- Il disco deve essere montato con la spina elettrica staccata e con il senso di rotazione (freccia) concorde a quello della macchina.
- Verificare che l'albero della macchina non sia danneggiato o usurato e gli accoppiamenti siano esenti da giochi.
- Assicurarsi che le flange di trascinamento tra cui viene bloccato il disco, siano di uguale diametro, perfettamente piane, pulite e successivamente serrate secondo le indicazioni del fabbricante della macchina.
- Bloccare saldamente il materiale da tagliare al banco della macchina o ad un piano di lavoro stabile.
- Posizionarsi in modo corretto e stabile prima di iniziare il taglio, evitando la produzione di sfridi.
- Impugnare saldamente e impugnare con due mani la macchina (per macchine portatili manuali) iniziando il taglio in modo dolce e progressivo, evitando bruschi contatti e successive inclinazioni o eccessive pressioni. Il peso stesso della macchina portatile è sufficiente ad eseguire il taglio.
- Controllare che durante il taglio il flusso d'acqua sia sufficiente a garantire un buon raffreddamento del disco (se è per uso ad umido, simbolo del taglio a umido).
- Se si utilizza un disco previsto per uso a secco (non compare il simbolo del taglio ad umido), lasciare dei periodi di raffreddamento al disco durante il taglio (ogni 2 min. – 10 sec. Rotazione a vuoto)
- Il disco tagliando per lunghi periodi materiali molto duri e poco abrasivi, può perdere la taglientza. Si prega pertanto di ravvivarlo eseguendo qualche taglio in un materiale tenero e molto abrasivo o con apposito blocchetto da noi fornito su richiesta.

4. LIMITAZIONI DI GARANZIA

- Nel caso in cui le istruzioni sopra riportate non siano rispettate, le condizioni di garanzia non avranno nessuna validità.